

< 投入口に正しくコインがセットされた状態 >



コインは一旦とどまり、ハンドルを回すと下に落ちます。



コインが詰まっていると、ハンドルを回すことができません。



詰まったコインは、棒状のもので奥に押しこむと落とすことができます。

★コイン詰まりの原因となる場合がありますので、ハンドルはゆっくりと回してください。